



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Come accoppiare un dispositivo Bluetooth con un Woodland?](#)

Come accoppiare un dispositivo Bluetooth con un Woodland?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

Desidera accoppiare il suo telefono o un altro dispositivo Bluetooth con il suo Woodland?

Quando passa per la prima volta alla modalità Bluetooth selezionando il Bluetooth come sorgente, la modalità di accoppiamento si attiva automaticamente.

Non deve far altro che accedere alle impostazioni Bluetooth del suo dispositivo, trovare Woodland nell'elenco e selezionare l'associazione. La prossima volta che entrerà in modalità Bluetooth, Woodland cercherà automaticamente di collegarsi all'ultimo dispositivo connesso.

Ora è connesso via Bluetooth e pronto ad ascoltare la sua musica in modalità wireless con Woodland. Utilizzi i pulsanti "**Skip**" per saltare tra i brani.

Per accoppiare un nuovo dispositivo, accoppiare nuovamente un dispositivo o eliminare l'accoppiamento, tenga premuto il pulsante "**Bluetooth**" finché non viene visualizzato "**Accoppiamento**".

Se non c'è alcun dispositivo attualmente accoppiato, il Classic passa automaticamente alla modalità di accoppiamento.