



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [Elan Sleep](#) > [Come si cercano e si cambiano le stazioni FM su un Elan Sleep?](#)

Come si cercano e si cambiano le stazioni FM su un Elan Sleep?

Customer Support - 2026-09-25 - [Elan Sleep](#)

Desidera memorizzare e cambiare le stazioni FM sul Suo Elan Sleep?

Quando passa alla modalità FM per la prima volta, la Sua radio effettua automaticamente una ricerca di tutte le frequenze FM disponibili e le salva nei preferiti.

Questa operazione può richiedere qualche istante, poiché ogni emittente viene rilevata singolarmente. Non è necessario fare altro.

Per cambiare emittente FM in un secondo momento,

1. in modalità FM premete brevemente il tasto «**Favourites**» per aprire l'elenco delle emittenti.
2. Con i tasti direzionali (< **o** >) potete ora scorrere l'elenco.
3. Una volta individuata la stazione desiderata, preme «**Select**» per sintonizzarsi su di essa.

Se desidera avviare un'altra scansione delle stazioni,

1. in modalità FM preme semplicemente il tasto «**Home**» per aprire il menu «**Settings**».
2. Selezioni quindi «**FM Scan**».
3. Confermi la selezione con il tasto «**Select**».

La radio cancellerà ora tutte le stazioni FM memorizzate e avvierà automaticamente la ricerca di tutte le stazioni disponibili.

Nel menu, alla voce "**FM Scan Setting**", potete inoltre scegliere se cercare tutte le stazioni o solo quelle con segnale forte. Inoltre, alla voce "**Audio Settings**" potete scegliere tra stereo e mono.