

FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > How to set an alarm on Classic H4?

How to set an alarm on Classic H4? Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

Desidera impostare un allarme sul suo Classic H4? Impostare un allarme sulla sua radio Classic H4 è molto semplice. Vediamo insieme le varie fasi, con un esempio pratico.

Per attivare un allarme, per prima cosa prema il pulsante "Home", quindi ruoti il quadrante fino a visualizzare "Impostazioni di sistema". Premere il pulsante "Seleziona" per aprire il menu del sistema, scorrere fino a "Allarme" e confermare premendo il pulsante "Seleziona".

Selezioni "Allarme 1" e prema il pulsante "Seleziona" per confermare.

Si aprirà la finestra "Info Allarme 1", che le consentirà di effettuare le impostazioni.

È possibile attivare o disattivare l'allarme premendo il pulsante "Seleziona".

Per modificare la frequenza, prema il pulsante "Seleziona" e scorra le opzioni disponibili. Premere "Seleziona" per confermare la propria scelta.

Inserisca l'ora di sveglia premendo il selettore "Selezioni". Ruoti il quadrante per selezionare le ore, quindi prema il quadrante per passare ai minuti. Ruoti nuovamente il quadrante per impostare i minuti e prema il quadrante per confermare l'ora.

Selezioni la "Sorgente" della sveglia. Può scegliere tra radio DAB, radio FM o un cicalino. Ruoti il quadrante per selezionare la sorgente desiderata e prema il quadrante per confermare.

Impostare la "Durata". Ruoti la manopola per selezionare una delle durate disponibili.

Impostare il volume dell'allarme. Ruoti la rotella per selezionare il volume desiderato. Il livello più basso può essere impostato su 4.

Una volta effettuate tutte le impostazioni, la sveglia viene memorizzata e può essere utilizzata per svegliarla all'ora stabilita.

Le sveglie attive sono visualizzate dalle icone corrispondenti. Lo screen saver visualizza anche l'ora della sveglia.

Quando la sveglia suona, è possibile ritardarne l'attivazione premendo qualsiasi pulsante diverso da "Sleep".

- Quando la sveglia si spegne, è possibile ritardarne l'attivazione premendo qualsiasi

pulsante diverso da "Sleep".

Premere il pulsante "Sleep" per spegnerla completamente.