



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Come si imposta la sveglia sul Classic H6?](#)

Come si imposta la sveglia sul Classic H6?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

Vuoi impostare una sveglia sul tuo Classic H6?

Impostare la sveglia sulla tua radio Classic H6 è davvero facile. Vediamo insieme i passaggi con un esempio.

1. Per attivare la sveglia, prima premi il tasto "**Alarms**" sul dispositivo o il tasto "**Alarm**" sul telecomando. Sul display vedrai le due sveglie 1 e 2.
2. Scegli "**Sveglia 1**" e conferma con la rotella/il tasto "**Select**".
3. Si aprirà la finestra "**Sveglia 1 Info**", dove puoi configurare le tue impostazioni.
4. Puoi attivare e disattivare la sveglia premendo il tasto "**Select**".
5. Per cambiare l'impostazione "**Ripetizione**", premi "**Select**" e scorri le opzioni disponibili. Premi la manopola "**Select**" per confermare la tua scelta.
6. Imposta l'ora della sveglia premendo la rotella "**Select**". Gira la rotella per selezionare le ore, poi premi per passare ai minuti. Gira di nuovo la rotella per impostare i minuti e premi per confermare l'ora.
7. Scegli la "**Fonte**" per la sveglia. Puoi scegliere tra radio **DAB**, radio **FM** o un **cicalino**. Gira la manopola "**Select**" per selezionare la fonte desiderata e premi la manopola per confermare.
8. Imposta la "**Durata**". Gira la manopola per scegliere tra le opzioni disponibili.
9. Regola il "**Volume**" della sveglia. Gira la manopola "**Select**" per impostare il volume che vuoi. Il livello più basso che puoi impostare è 4.

Una volta fatte tutte le impostazioni, la sveglia viene salvata ed è pronta a svegliarti all'ora impostata.

Le **sveglie attive** sono indicate da simboli corrispondenti. La schermata di standby mostra anche l'ora della sveglia.

Quando suona la sveglia:

Puoi mettere la sveglia in **modalità snooze** premendo un tasto qualsiasi tranne "**Standby**".

Premendo "**Standby**" la sveglia si spegne completamente.