



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to set an alarm on a Classic C-D6?

How to set an alarm on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Desidera impostare un allarme sulla sua radio Classic C-D6?

Impostare un allarme sulla sua radio Classic C-D6 è molto semplice. Esaminiamo insieme i passaggi con un esempio pratico.

Per attivare un allarme, per prima cosa preme il pulsante Home e ruota la manopola. Seleziona fino a quando non compare la voce "**Sistema**".

Premere il pulsante Seleziona per aprire il menu Sistema, scorrere fino a Allarmi e premere di nuovo il pulsante Seleziona per confermare.

Selezioni "**Configurazione allarme 1**" e confermi con la manopola di selezione.

L'assistente allarme 1 è ora attivato.

Impostare l'ora della sveglia ruotando la rotella per selezionare le ore, quindi preme la rotella per passare ai minuti. Ruota nuovamente la rotella per impostare i minuti, quindi preme il pulsante Seleziona per confermare l'ora.

Seleziona la "**durata**" dell'allarme ruotando la rotella "**Seleziona**" per scegliere una delle opzioni disponibili. Premere il pulsante di impostazione per confermare.

Seleziona la "**sorgente**". Può scegliere tra radio DAB, radio FM o segnale acustico. Ruota la manopola per selezionare la sorgente preferita e preme il pulsante di conferma. In modalità DAB e FM, viene selezionata l'ultima stazione ascoltata.

Nella selezione "**Ciclo**", è possibile scegliere tra una volta, il fine settimana, i giorni feriali e tutti i giorni. Per confermare la scelta, premi la manopola.

Successivamente, imposta il volume della sveglia. Anche qui, confermi la sua impostazione.

Per attivare o disattivare la sveglia, ruota il selettore rotante. Per confermare le impostazioni, preme la manopola rotante.

Gli allarmi attivi sono indicati dalle icone corrispondenti.

Quando la sveglia si spegne:

È possibile lasciare la sveglia addormentata premendo un pulsante diverso da "**Standby**".

Se si preme "**Standby**", l'allarme viene completamente disattivato.