



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Internet Radios](#) > [Domande generali su Internet Radio](#) > [Voglio salvare una stazione radio Internet tra i miei preferiti su Evoke F3 o Evoke C-F6](#)

Voglio salvare una stazione radio Internet tra i miei preferiti su Evoke F3 o Evoke C-F6

Sarah Spencer - 2025-01-30 - [Domande generali su Internet Radio](#)

Salvataggio delle stazioni radio Internet tra i miei preferiti su Evoke F3 e Evoke C-F6

1. Premere il pulsante Sorgente e ruotare e premere la manopola di selezione per selezionare "Internet radio" dalla schermata iniziale.
2. Premere il pulsante Menu e ruotare e premere la manopola di selezione per selezionare 'Station List' (Elenco stazioni).
3. Ruotare e premere la manopola di selezione per selezionare 'Help'.
4. Ruotare e premere la manopola di selezione per selezionare 'Get access code'. La radio visualizzerà un codice di accesso di otto cifre insieme a un messaggio che indica la quantità di tempo per cui il codice sarà valido (10 minuti).
5. Prendere nota del codice e andare su Frontier Smart Radio sul browser web e selezionare 'manage favourites'.
6. Se si dispone già di un account Frontier Nuvola, inserire l'indirizzo e-mail e la password e fare clic su Sign-in. Se non avete ancora un account, fate clic su 'Don't have an account? Sign up' (Iscriviti) sopra la casella di accesso e seguite le istruzioni sullo schermo.
7. Clicca sulla scheda Dispositivi e poi clicca sul pulsante Connetti nuovo dispositivo.



[Devices](#) [Favourites](#) [Stations](#) [Podcasts](#)

Device Overview

+ Connect new device

8. Inserisci il codice di accesso che hai recuperato da Evoke nel campo 'Device code', dai un nome al dispositivo e premi il pulsante Connect device per registrare Evoke.

La tua radio apparirà ora nella lista dei tuoi Dispositivi, dove potrai cliccare sul pulsante Gestisci preferiti per iniziare a salvare le tue stazioni preferite. Queste verranno poi sincronizzate con tutte le radio compatibili nella tua lista di dispositivi:

Device Overview

+ Connect new device


Shared Favourites

30-58-90-61-82-30 BÜRO 

Supports: MP3, AAC, ASF, DASH, HTTPS

Share Favourites

 Manage Favourites

Yes 

 Unlink Device

- Tag
- [Evoke C-F6](#)
- [Evoke F3](#)
- [Favorite](#)
- [Favoriten](#)
- [Favorito](#)
- [Favourites](#)
- [Internet Radio](#)
- [Nuvola](#)
- [Preferito](#)
- [Radio en Internet](#)