



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Altoparlanti intelligenti](#) > [DiscovR](#) > [Connettività WI-FI/Bluetooth](#) > [Il mio altoparlante non è riuscito ad accoppiarsi al mio telefono via Bluetooth. Cosa devo fare?](#)

Il mio altoparlante non è riuscito ad accoppiarsi al mio telefono via Bluetooth. Cosa devo fare?

Laura - 2021-10-19 - [Connettività WI-FI/Bluetooth](#)

Se l'altoparlante non riesce a connettersi al telefono via Bluetooth, provare quanto segue:

Assicurati che l'altoparlante sia acceso e accoppiato al dispositivo di controllo - premi il pulsante Bluetooth (situato nella parte posteriore dell'altoparlante) fino a quando il pulsante della sorgente nella parte anteriore non emette un segnale blu. Controllare l'elenco delle impostazioni Bluetooth sul dispositivo mobile per vedere se il vostro altoparlante è elencato.

Avvicinare l'altoparlante al telefono in quanto potrebbe essere fuori portata.

Spostare l'altoparlante e il telefono lontano da altre fonti wireless che potrebbero causare interferenze.

Spegnete l'altoparlante e riaccendetelo.

Spegnete il Bluetooth del vostro telefono e riaccendetelo.