



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Altoparlanti intelligenti > DiscovR > Connettività WI-FI/Bluetooth > Quando accendo il mio altoparlante, il mio altoparlante si ricollegherà automaticamente alla mia rete Wi-Fi?

Quando accendo il mio altoparlante, il mio altoparlante si ricollegherà automaticamente alla mia rete Wi-Fi?

Laura - 2021-10-19 - Connettività WI-FI/Bluetooth

Se il vostro DiscovR si trova nel raggio d'azione del Wi-Fi, il vostro altoparlante si ricollegherà all'ultima rete a cui è stato connesso.