



FAQs > Domande generali > Gli orari delle sveglie, le stazioni memorizzate o altre impostazioni salvate vengono cancellate se la radio viene scollegata dalla rete elettrica?

Gli orari delle sveglie, le stazioni memorizzate o altre impostazioni salvate vengono cancellate se la radio viene scollegata dalla rete elettrica?

Laura - 2022-12-16 - Domande generali

No, non lo faranno. Tutte le radio Pure memorizzano le impostazioni, come gli orari delle sveglie e le preselezioni delle stazioni, a tempo indeterminato, perché la radio scrive questi dati su un chip EPROM che non ha bisogno di alimentazione o di batterie per memorizzarli.

È necessario collegare la radio alla rete elettrica se si desidera attivare i timer o gli allarmi. I nostri allarmi non si attivano se la radio è alimentata a batterie/ChargePAK. *

* Ad eccezione di Evoke 3, Move 400D, Evoke D4 ed Evoke D6.