

FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > Classic Stereo - Quick Help

Classic Stereo - Quick Help

INSIDE / AOIPA - 2025-01-22 - Classic Stereo

Onze belangrijkste tips voor het gebruik van je Classic Stereo Lees altijd de snelstartgids voor de <u>Classic Stereo voordat je het product gaat gebruiken.</u>

Je kunt de snelstartgids voor de Classic Stereo vinden in ons <u>Downloadcentrum hier.</u>

Voordat we beginnen, wijzen we op het voor de hand liggende:

- Zorg ervoor dat je de luidsprekers correct hebt aangesloten op de Classic Stereo voordat je het apparaat aansluit op een stroombron.
- Controleer of de antenne volledig is uitgeschoven en of alle plastic afdekkingen zijn verwijderd.

Aan- en uitzetten van Classic Stereo

- Wanneer je de standby-knop indrukt, wordt de Classic Stereo opgestart met de laatste beluisterde bron.
- Bij de eerste keer gebruik doorloopt de Classic Stereo een <u>installatie-assistent</u>om de datum/tijd en netwerkinstellingen in te stellen.
- Zodra dit is voltooid, is het systeem klaar voor gebruik in de meeste modi.

Zoeken en selecteren van DAB+ of FM-zenders

 We hebben twee aparte artikelen over deze onderwerpen, die je kunt selecteren door op de gemarkeerde termen te klikken.

Een voorkeuze opslaan of oproepen

- De Classic Stereo biedt **twee methoden** om voorkeuzes op te slaan:
 - 1. **Opslaan op een van de 4 sneltoetsen** op de afstandsbediening.
 - 2. Toevoegen aan de voorkeuzelijst.
- Als je een van de **sneltoetsen ingedrukt houdt** totdat **"Voorkeuze opgeslagen"** verschijnt, wordt de zender die je op dat moment luistert opgeslagen.
- Je kunt deze opnieuw oproepen door kort op de sneltoets te drukken.

• Meer informatie vind je hier.

De bron wijzigen

- **Dit is heel eenvoudig**: druk op de knop **"Source"** om het **bronnenvenster** te openen.
- Als je meer wilt weten over de **bronopties**, lees dan **dit artikel** <u>hier</u>.

Een Bluetooth-apparaat koppelen

- Door de BT-knop in te drukken, gaat de Classic Stereo naar de koppelmodus.
- Voor meer gedetailleerde instructies over hoe je je Classic Stereo kunt vinden op het apparaat dat je wilt koppelen en meer informatie over het koppelen via Bluetooth, klik hier.

Een alarm instellen

- De Classic Stereo heeft 2 afzonderlijke alarmen die je kunt instellen.
- We hebben een gedetailleerd stapsgewijs <u>hulpartikel</u> gemaakt om de details uit te leggen.

Helderheid van het display aanpassen in stand-by en ingeschakelde modus

- De Classic Stereo biedt verschillende opties om de helderheid van het display aan te passen.
- Elke van deze functies wordt beschreven in het bijbehorende hulpartikel, dat hier is gelinkt.

Selectie van de equalizer-modi

- Je kunt eenvoudig toegang krijgen tot de verschillende modi door de EQ-knop op de afstandsbediening in te drukken.
- Meer details vind je hier.

Afspelen vanaf een USB-stick die is aangesloten op de USB-poort

 Je kunt afspelen vanaf een USB-stick die is aangesloten op de USB-poort van de Classic Stereo.