

FAQs > Elan Series - DAB+ Radios > Elan One² - Quick Help

Elan One² - Quick Help

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

Onze belangrijkste tips voor het gebruik van uw draagbare Elan One²

 Voordat je het product gebruikt, moet je altijd de <u>Elan One² Quick Start Guide</u> lezen .

U vindt de QSG voor de Elan One² in ons **Downloadcentrum**.

1. **Voordat we beginnen**, wijzen we u op het voor de hand liggende.

Zorg ervoor dat de antenne volledig is uitgeschoven en dat alle plastic kapjes verwijderd zijn. Sluit je apparaat aan op een voedingsbron via een USB voedingsadapter (niet meegeleverd) of plaats 4 AA batterijen volgens de +/- markeringen.

Zorg ervoor dat de schuifknop aan de zijkant in de stand ON staat.

1. Elan One² aan/uit zetten

Druk op de "Volume/Select" draaiknop om uw Elan One² in te schakelen.

Wilt u meer weten?

1. DAB+ of FM-zendersscannen en selecteren

We hebben twee aparte artikelen over deze onderwerpen, die u kunt selecteren door op de gemarkeerde woorden te klikken.

1. Een voorkeurszender opslaan of oproepen

Met de Elan One² kun je je favoriete zenders opslaan onder de sneltoetsen.

Meer informatie vindt u hier.

1. De bron wijzigen

Dit is heel eenvoudig. Als u op de knop "Source" drukt, wordt de afgespeelde bron geselecteerd. Als je meer wilt weten over de bronopties, lees dan dit artikel hier.

1. Een alarm instellen

De Elan One² heeft 2 verschillende wekkers die je kunt instellen. We hebben een gedetailleerd **stap-voor-stap helpartikel** gemaakt om de details uit te leggen.

1. Een Bluetooth-apparaat koppelen

Wanneer u Bluetooth als bron selecteert, wordt de koppelmodus geactiveerd. Meer gedetailleerde instructies over hoe u uw Elan One² kunt vinden op het te koppelen apparaat en verdere informatie over het koppelen met BT vindt u hier.

1. De helderheid van het display aanpassen

De helderheid van het display van uw Elan One² kan worden aangepast. Ontdek hoe.