

FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home - Quick Help

Evoke Home - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Evoke Series - Modern Music Systems

Onze belangrijkste tips voor het gebruik van jouw Evoke Home

Voordat je het product in gebruik neemt, lees altijd de <u>Evoke-gebruikershandleiding</u> en de snelstartgids. Je kunt de <u>QSG</u> en de gebruikershandleiding voor Evoke Home vinden in ons Download Center.

Voordat we beginnen, eerst het voor de hand liggende: zorg ervoor dat jouw Evoke Home correct is aangesloten op een stroombron. Controleer ook of de antenne volledig is uitgeschoven en alle plastic beschermhoezen zijn verwijderd.

Evoke Home in- en uitschakelen

Wanneer je de volumeknop indrukt, start jouw Evoke Home met de laatst beluisterde bron. Als je Evoke voor de eerste keer inschakelt, doorloopt het een <u>installatie-assistent</u> om de instellingen voor datum/tijd en netwerk te configureren. Zodra dit is voltooid, is het systeem in de meeste modi klaar voor gebruik.

DAB+ of FM-zenders scannen en selecteren

We hebben twee aparte artikelen over deze onderwerpen, die je kunt openen door op de gemarkeerde woorden te klikken.

Een voorkeuze opslaan of oproepen

De Evoke Home biedt twee methoden om voorkeuzes op te slaan. Deze kunnen worden opgeslagen op een van de 6 sneltoetsen of aan de voorkeuzelijst worden toegevoegd.

Als je een van de sneltoetsen ingedrukt houdt totdat "Voorkeuze opslaan" verschijnt, wordt het momenteel beluisterde station opgeslagen. Druk kort op de sneltoets om het station opnieuw op te roepen. Meer details vind je <u>hier</u>.

Wisselen van bron

Dit is heel eenvoudig. Door op de knop "Source" te drukken, open je het bronvenster. Wil je meer weten over de beschikbare bronnen? Lees dan dit artikel <u>hier</u>.

Een Bluetooth-apparaat koppelen

Druk op de BT-knop en de Evoke Home schakelt over naar de koppelmodus. Gedetailleerde instructies over hoe je jouw Evoke Home vindt op het apparaat dat je wilt koppelen en meer informatie over koppelen met BT, vind je <u>hier</u>.

Een alarm instellen

De Evoke Home heeft 2 afzonderlijke alarmen die je kunt instellen. We hebben een gedetailleerd stapsgewijs hulpartikel gemaakt om alles uit te <u>leggen</u>.

De helderheid van het display instellen in standby- en aan-modus

De Evoke Home biedt verschillende opties om de helderheid van het display aan te passen. Elk van deze functies wordt uitgelegd in het bijbehorende hulpartikel, dat hier is <u>gelinkt</u>.

De equalizer

De EQ-instellingen zijn toegankelijk via het hoofdmenu. Meer details vind je hier.

Tags	
Evoke Home	