



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > How can I change the source played on my Evoke Spot/Play?

How can I change the source played on my Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-01-24 - Evoke Play

Wilt u de bron op uw Evoke Spot/Play veranderen?

De bronnen die beschikbaar zijn op de Evoke Spot/Play zijn DAB+, FM, internetradio, Spotify, podcasts en Bluetooth audio.

1. Om een bron te selecteren waarnaar u wilt luisteren, drukt u gewoon op de knop “**Source**” op uw Evoke Spot/Play om het selectievenster te openen.
2. Door meerdere keren op de **Source-knop** te drukken of met de pijltjestoetsen te navigeren, kunt u door de beschikbare bronnen bladeren.
3. Om uw keuze te bevestigen, drukt u op de knop **Home/Select**.

De bron zal na 2 seconden automatisch overschakelen naar de geselecteerde bron als er geen andere knop wordt ingedrukt.