



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Hoe zoek en selecteer ik DAB-zenders?](#)

## Hoe zoek en selecteer ik DAB-zenders?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

### **Wilt u DAB+ radiozenders scannen en selecteren op uw Evoke Spot/Play?**

Wanneer u DAB voor de eerste keer als bron selecteert, start de Evoke Spot/Play automatisch een DAB-scan. Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de zenderlijst.

Om van DAB-zender te veranderen, drukt u op Home/Select om het DAB-menu te openen.

Druk nogmaals op Start/Select om de zenderlijst te openen.

Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om door de lijst te bladeren.

Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op Start/Select om erop af te stemmen.

Wanneer het scherm gesloten is, kunt u ook de knoppen Skip fwd/skip bwd gebruiken om handmatig door de zenderlijst te scrollen.

Om opnieuw te scannen, drukt u in DAB-modus gewoon op de knop Start/Select en selecteert u de optie Scannen.

De radio zal dan alle opgeslagen DAB-zenders wissen en automatisch beginnen met het scannen naar alle beschikbare zenders.

Om zenders te wissen die niet langer beschikbaar zijn, gebruikt u de functie "Delete Invalid" (Ongeldig wissen).