



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to adjust the display brightness on a Classic C-D6?

---

## How to adjust the display brightness on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

### Wilt u de helderheid van het scherm van uw Classic C-D6 aanpassen?

1. Om de helderheid van het scherm aan te passen, drukt u op de **Home-toets** om het hoofdmenu te openen.
2. Gebruik het '**Select**'-wiel om naar 'Systeem' te scrollen en druk op het wiel om te selecteren.
3. Scroll door de configuratieopties totdat u '**Verlichting**' vindt en druk op het stelwiel om het te openen.

Er worden drie opties weergegeven: '**Uitgestelde uitschakeling**', '**Aanpassing verlichting**' en '**Aanpassing verlichting**'.

1. Selecteer '**Vertraging**' om de tijdsduur in te stellen voordat de helderheid van het scherm van '**Aan**' naar '**Gedimd**' overschakelt.
2. De **instelling 'Aan'** past de helderheid van het scherm aan wanneer de radio wordt ingeschakeld en de **instelling 'Dim'** past de helderheid van het scherm aan wanneer de radio overschakelt naar de modus Dim. Dit betekent dat u het scherm helderder kunt instellen wanneer u het actief gebruikt. De instelling "Dimmen" heeft ook invloed op het scherm wanneer de radio in stand-by staat.

En dat is het! Nu kunt u de helderheid van het scherm van uw Classic C-D6 eenvoudig aanpassen aan uw omgeving en voorkeuren.