



FAQs > Moment Series- Sleep Companions > Moment > How to change FM Stations [Moment, Moment Charge]?

How to change FM Stations [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-01-27 - Moment

Wilt u uw FM-zenders opslaan en wijzigen op uw Moment?

Wanneer u voor het eerst naar de FM-modus overschakelt, zoekt uw radio automatisch naar alle beschikbare FM-frequenties en slaat deze op in de zenderlijst. Dit proces kan enkele ogenblikken duren omdat elke zender wordt opgenomen. U hoeft niets te doen.

1. Om de FM-zender later te wijzigen, drukt u eerst op de knop "Home" op de radio terwijl u in de FM-modus bent. Draai aan de knop "Select" totdat u de optie "Station List" ziet en druk op de knop "Select" om deze te openen. Nu kunt u door de beschikbare zenders bladeren door aan de draaiknop te draaien. Als u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de draaiknop om naar deze zender over te schakelen.
1. Als u op zoek bent naar een specifieke FM-zender of als u uw luisterervaring nauwkeurig wilt afstellen, drukt u in de FM-modus op de "Home"-knop om het FM-menu te openen.
1. Gebruik het wiel om naar "Handmatig afstemmen" te scrollen en druk op het wiel om te selecteren.
1. U kunt nu handmatig door de FM-frequenties zoeken.
1. Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, stopt u gewoon met draaien en drukt u op de knop "Select" om uw keuze te bevestigen.
1. Als u opnieuw naar alle FM-zenders wilt zoeken, drukt u gewoon nogmaals op de "Home"-knop in de FM-modus, gaat u naar "Instellingen" en selecteert u de optie "FM-zoeken". Uw radio zal dan alle opgeslagen FM-zenders wissen en automatisch naar alle beschikbare zenders gaan zoeken.

[Videolink](#)