



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to pair a Bluetooth device to a Classic C-D6?

How to pair a Bluetooth device to a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Wilt u uw mobiele telefoon of een ander Bluetooth-apparaat koppelen met uw Classic C-D6?

Wanneer u voor de eerste keer naar de Bluetooth-modus overschakelt door Bluetooth als bron te selecteren, wordt de koppelingsmodus automatisch geactiveerd.

U hoeft alleen maar naar de Bluetooth-instellingen van uw apparaat te gaan, de Classic C-D6 in de lijst te vinden en deze te selecteren om te koppelen. De volgende keer dat u de Bluetooth-modus activeert, zal de Classic C-D6 automatisch proberen opnieuw verbinding te maken met het laatst verbonden apparaat.

U bent nu via Bluetooth verbonden en kunt draadloos van uw muziek genieten met de Classic C-D6.

Om een nieuw apparaat te koppelen of een apparaat opnieuw te koppelen/ontkoppelen, houdt u de knop "**Bluetooth/Pair**" ingedrukt totdat "**Not connected**" wordt weergegeven.

Als er momenteel geen apparaat gekoppeld is, schakelt de Classic C-D6 automatisch over naar de koppelmodus.