



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Mini](#) > [Hoe koppel je een Bluetooth-apparaat met de Woodland Mini?](#)

Hoe koppel je een Bluetooth-apparaat met de Woodland Mini?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland Mini](#)

Wilt u uw telefoon of een ander Bluetooth-apparaat koppelen met uw Woodland Mini?

Wanneer u voor de **eerste** keer naar de Bluetooth-modus overschakelt door Bluetooth als bron te selecteren, wordt de koppelingsmodus **automatisch** geactiveerd.

U hoeft alleen maar naar de Bluetooth-instellingen op uw apparaat te gaan, de Woodland **Mini** in de lijst te vinden en te selecteren om hem te koppelen.

De volgende keer dat u naar de Bluetooth-modus gaat, zal uw Woodland Mini automatisch proberen om verbinding te maken met het laatst verbonden apparaat.

U bent nu verbonden via Bluetooth en klaar om draadloos van uw muziek te genieten met uw Woodland Mini. Gebruik de "**Skip Track - / Skip Track +**" om door de nummers te bladeren.

Om een nieuw apparaat te koppelen, een apparaat opnieuw te koppelen of de koppeling te verwijderen, houdt u de "**Bluetooth**" knop ingedrukt totdat "**Pairing**" wordt weergegeven.

Als er momenteel geen apparaat gekoppeld is, schakelt de Woodland Mini automatisch over naar de koppelmodus.