



FAQs > Moment Series- Sleep Companions > Moment > How to save or recall presets [Moment, Moment Charge]?

How to save or recall presets [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-01-27 - Moment

Wilt u een preset opslaan of oproepen op uw Moment of Moment Charge?

Met uw Moment kunt u tot 10 presets opslaan voor snelle toegang. Dit kan een combinatie zijn van DAB- en FM-zenders en uw favoriete geluiden.

1. Om uw selectie als preset op te slaan, houdt u gewoon de knop "Preset" ingedrukt terwijl u naar de zender/het geluid luistert totdat "Saved" op het display verschijnt.
2. Om een preset op te roepen, tikt u gewoon op de knop "Presets" om de lijst met uw opgeslagen presets op te roepen. Scroll naar de gewenste voorkeurszender door aan de knop "Select" te draaien en bevestig uw keuze door op de knop te drukken.
3. Om een preset die niet langer nodig is te verwijderen, selecteert u eerst de preset voor afspelen. Houd vervolgens de knop "Preset" ingedrukt tot "Removed" wordt weergegeven.