



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to scan and select DAB stations on a Classic Mini?

How to scan and select DAB stations on a Classic Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

Wilt u DAB+ radiozenders scannen en selecteren op uw Classic Mini?

Als u de Classic Mini voor het eerst gebruikt, gaat het scannen automatisch. Alle beschikbare stations worden gevonden en opgeslagen in de "**Station List**" (zenderlijst).

Om van DAB-zender te veranderen, raakt u een van de "**Skip**"-knoppen aan. Hierdoor wordt de '**Station List**' (zenderlijst) weergegeven.

Op dit punt kunt u door de beschikbare zenders bladeren door aan de volume-/keuzeknop te draaien.

Zodra u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de volume-/keuzeknop om erop af te stemmen.

Om opnieuw te zoeken, drukt u in DAB-modus op de **Home**-knop en selecteert u de optie DAB-Scannen.

De radio wist alle opgeslagen DAB-zenders en begint automatisch met het scannen naar alle beschikbare zenders.