



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Hoe scan en selecteer ik DAB-zenders op een Classic Mini?](#)

## Hoe scan en selecteer ik DAB-zenders op een Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

### Wilt u DAB+ radiozenders scannen en selecteren op uw Classic Mini?

Als u de Classic Mini voor het eerst gebruikt, gaat het scannen automatisch. Alle beschikbare stations worden gevonden en opgeslagen in de "**Station List**" (zenderlijst).

Om van DAB-zender te veranderen, raakt u een van de "**Skip**"-knoppen aan. Hierdoor wordt de '**Station List**' (zenderlijst) weergegeven.

Op dit punt kunt u door de beschikbare zenders bladeren door aan de volume-/keuzeknop te draaien.

Zodra u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de volume-/keuzeknop om erop af te stemmen.

Om opnieuw te zoeken, drukt u in DAB-modus op de **Home**-knop en selecteert u de optie DAB-Scannen.

De radio wist alle opgeslagen DAB-zenders en begint automatisch met het scannen naar alle beschikbare zenders.