



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Hoe sla je zenders op en haal je ze op met een Classic H6?](#)

Hoe sla je zenders op en haal je ze op met een Classic H6?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

Wil je een voorkeurszender opslaan of oproepen op je Classic H6?

Met de Classic H6 kun je tot **40** zenders opslaan, zowel voor **DAB** als **FM**.

1. Je kunt een zender die je op dat moment luistert opslaan op een van de **vijf sneltoetsen (6 op de afstandsbediening)** of toevoegen aan de lijst met opgeslagen zenders.
 2. Als je op een van de sneltoetsen drukt totdat **'Voorkeurszender x opgeslagen'** verschijnt, wordt de zender die je op dat moment luistert opgeslagen.
 3. Door kort op de opslagknop te drukken, kun je deze snel weer oproepen.
-
1. Om een zender in de voorkeurslijst op te slaan, druk je langer op de knop van de voorkeurslijst totdat de lijst **'Voorkeur opslaan'** wordt geopend.
 2. Draai aan de **'Select'**-knop om de positie in de lijst (**1-40**) te selecteren en druk op de **'Select'**-knop om te bevestigen.
 3. Als je de voorkeuren 1-6 kiest, worden de eerder opgeslagen **'Favorieten'** overschreven.