



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to switch a Woodland Mini on and off?

---

## How to switch a Woodland Mini on and off?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

### Wilt u weten hoe u uw Woodland Mini aan- en uitzet?

1. Druk op de **"Standby"** aan/uit-knop om uw Woodland Mini aan te zetten.
2. Wanneer u de Woodland Mini voor het eerst gebruikt, start het apparaat automatisch een DAB-scan.

Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de **"Station list"** zonder dat u iets hoeft te doen.

1. Om de Woodland Mini uit te schakelen, houdt u de **"Standby"** knop ingedrukt totdat **"Goodbye"** wordt weergegeven en het apparaat wordt uitgeschakeld.

Het **stand-by scherm** is alleen beschikbaar als het apparaat op een **externe voeding** is aangesloten.