



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to switch a Woodland on and off?

---

## How to switch a Woodland on and off?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

### **Wilt u weten hoe u uw Woodland aan- en uitzet?**

Druk op de “**Standby**” aan/uit-knop om uw Woodland aan te zetten.

Wanneer u de Woodland voor de eerste keer gebruikt, start het apparaat automatisch een DAB-scan. Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de zenderlijst zonder dat u iets hoeft te doen.

Om de Woodland uit te schakelen, houdt u de “**Standby**” knop ingedrukt totdat “**Goodbye**” wordt weergegeven en het apparaat wordt uitgeschakeld.