



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland Glow](#) > [Hoe gebruik je de Aux-ingang op een Woodland Glow?](#)

## Hoe gebruik je de Aux-ingang op een Woodland Glow?

Customer Support - 2025-07-04 - [Woodland Glow](#)

### Wilt u een niet-Bluetooth-apparaat aansluiten op uw Woodland Glow?

Uw Woodland Glow biedt ook de mogelijkheid om een niet-Bluetooth-apparaat op uw Woodland Glow aan te sluiten.

1. Open hiervoor de rubberen flap aan de achterkant van het apparaat om de USB-poorten bloot te leggen.
2. De AUX-ingang bevindt zich boven de USB-C oplaadpoort en biedt een 3,5 mm stereo jack-aansluiting.
3. De Woodland Glow schakelt naar AUX-IN zodra er een stekker in deze poort wordt gestoken.