



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Mijn Classic Mini start in DAB-modus](#)

Mijn Classic Mini start in DAB-modus

Customer Support - 2025-06-10 - [Classic Mini](#)

Waarom start mijn Classic Mini in DAB-modus wanneer hij op de accu werkt?

Wanneer u uw Classic Mini uitschakelt terwijl hij op de accu werkt, wordt het apparaat volledig uitgeschakeld en gaan de tijdsinstellingen verloren.

Om deze gegevens te herstellen, start de Classic Mini in DAB-modus.

Dit gedrag is beperkt tot het gebruik van de Classic Mini op batterijvoeding.

Als het apparaat is aangesloten op een oplader, start het op met de laatst afgespeelde bron, omdat de tijdgegevens in de stand-bymodus worden behouden.