



[FAQs](#) > [Bloom / Woodland](#) > [Bloom](#) > [Hoe kunt u de EQ-instellingen van uw Bloom wijzigen?](#)

Hoe kunt u de EQ-instellingen van uw Bloom wijzigen?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Wilt u de EQ-audio-instellingen op uw Bloom aanpassen?

1. Druk op de '**Menu**'-knop om de EQ-instellingen van de Bloom te openen.
2. Draai aan de **draaiknop** om '**Instellingen**' te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.
3. Gebruik nu de **draaiknop** om '**Equalizer**' te selecteren en bevestig opnieuw door op de knop te drukken.
4. U kunt nu kiezen tussen '**Dynamisch**', '**Comfort**', '**Neutraal**' en de optie '**Aangepast**' om uw geluid naar wens in te stellen.
5. Wanneer u '**Aangepast instellen**' selecteert, kunt u de lage tonen, middenfrequenties en hoge tonen handmatig aanpassen.

De verschillende modi:

Dynamisch - Diepe basweergave - dynamische zang en instrumenten

Comfort - De hele dag door comfortabel luisteren

Neutraal - Geluid dat zo dicht mogelijk bij het originele bronmateriaal ligt

Aangepast - Door de gebruiker gedefinieerde EQ-instelling - Stel uw eigen geluid in met behulp van de regelaars voor lage, midden- en hoge tonen

