

FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > Woodland Glow - Quick Help

Woodland Glow - Quick Help INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Woodland Glow

Here is the translation into Dutch:

Snelstartgids - Woodland Glow

1. Voordat je begint

Voordat je het product in gebruik neemt, zorg ervoor dat je altijd de snelstartgids van <u>Woodland Glow leest</u>. Deze is beschikbaar in ons <u>downloadcentrum</u>.

1. Beginvoorbereiding

Verwijder alle plastic beschermhoezen.

Sluit je apparaat aan op een stroombron met een USB-wandadapter (niet meegeleverd) om de ingebouwde batterij volledig op te laden.

1. Het Woodland Glow aan- en uitzetten

Om je Woodland Glow aan of uit te zetten, houd de aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt.

1. Een Bluetooth-apparaat koppelen

Houd de "Bluetooth"-knop ingedrukt en je Woodland Glow gaat in de koppelmodus.

Gedetailleerde instructies over het vinden van je Woodland Glow op het apparaat dat je wilt koppelen, evenals meer informatie over Bluetooth-koppeling, vind je <u>hier</u>.

1. Stereo-paar van 2 Woodland Glow-luidsprekers

Voor een nog betere geluidsbeleving koppel je eenvoudig twee Woodland Glow-luidsprekers om een stereopaar te vormen.

Ontdek hier hoe je dit doet.

1. De verlichting aanpassen

Kies een warme of koude witte <u>lichtinstelling</u>, afhankelijk van de gewenste sfeer in je ruimte.

1. Aux-ingang

Sluit apparaten die geen <u>Bluetooth</u> ondersteunen aan via de aux-ingang.

1. Gebruik van de powerbankfunctie

Gebruik je Woodland Glow als <u>powerbank</u> om je smartphone of andere elektronische apparaten op te laden.