



Woodland - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios

Snelstartgids - Woodland

Voordat je het product in gebruik neemt, lees dan de [snelstartgids van Woodland](#). Je kunt de QSG voor Woodland downloaden uit ons [Downloadcentrum](#).

1. Voorbereiding

- **Verwijder alle plastic afdekkingen** en zorg ervoor dat de antenne is uitgeschoven.
- **Sluit je apparaat aan op een stroombron** met een USB-netadapter (niet inbegrepen) om de ingebouwde batterij op te laden.

2. Woodland in- of uitschakelen

Inschakelen: Druk op de **Standby On/Off-knop** om je Woodland in te schakelen.

3. Eerste gebruik

- Bij de eerste ingebruikname start het apparaat een **automatische DAB-scan**. Alle beschikbare zenders worden opgespoord en opgeslagen in de zenderlijst, zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen.

4. Scannen en selecteren van **DAB+** of **FM**-radiozenders

- We raden je aan om de bijbehorende artikelen te lezen, die je kunt selecteren door op de gemarkeerde woorden te klikken.

5. Zenders opslaan of ophalen

- Met de Woodland kun je **tot 6 zenders opslaan**.
- Meer details hierover vind je [hier](#).

6. Bluetooth-apparaat koppelen

- **Koppelen:** Houd de **Bluetooth-knop** ingedrukt en de Woodland schakelt over naar de "**Pairing**"-modus.
- Op de Woodland-website vind je gedetailleerde instructies over hoe je je [Woodland kunt koppelen aan het apparaat](#) dat je wilt koppelen en meer informatie over Bluetooth-koppeling.

7. Batterijduur

- Wil je meer te weten komen over de **batterijduur**, lees dan [dit artikel](#).