



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Classic Active - Szybka pomoc](#)

## Classic Active - Szybka pomoc

Customer Support - 2026-04-17 - [Classic Active](#)

### Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia Classic Active

1. **Przed rozpoczęciem użytkowania produktu** należy zawsze zapoznać się z [instrukcją obsługi](#) urządzenia Classic Active.

Instrukcja obsługi urządzenia Classic Active znajduje się w naszym [centrum pobierania](#).

1. **Zanim zaczniemy**, przypomnijmy oczywiste rzeczy.

Upewnij się, że podłączyłeś głośnik pasywny do głośnika aktywnego, zamontowałeś i całkowicie rozłożyłeś antenę oraz podłączyłeś urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania.

1. **Włączanie/wyłączanie urządzenia Classic Active**

Naciśnięcie przełącznika zasilania znajdującego się z tyłu głośnika aktywnego do pozycji „On” spowoduje uruchomienie urządzenia Classic Active i przełączenie go na ostatnio wybrane źródło. Podczas pierwszego użycia urządzenia Classic Active zostanie przeprowadzone skanowanie DAB.

1. **Skanowanie i wybieranie [DAB+](#) lub [stacji FM](#)**

Na ten temat mamy dwa osobne artykuły, które możesz wybrać, klikając podświetlone linki powyżej.

1. **Zapisywanie lub przywoływanie zaprogramowanych stacji**

Urządzenie Classic Active oferuje dwie metody zapisywania zaprogramowanych stacji. Można je zapisać na jednym z 6 przycisków szybkiego programowania na pilocie zdalnego sterowania lub dodać do listy zaprogramowanych stacji.

Naciśnięcie jednego z przycisków szybkiego programowania do momentu pojawienia się komunikatu „Preset stored” (Zaprogramowano) spowoduje zapisanie aktualnie słuchanej stacji. Aby przywołać zaprogramowaną stację, naciśnij krótko przycisk programowania. Więcej szczegółów można znaleźć [tutaj](#).

1. **Zmiana źródła**

Jest to bardzo proste. Naciśnięcie wybranego przycisku źródła na pilocie zdalnego sterowania spowoduje dostęp do wybranego wejścia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o opcjach źródła, przeczytaj [ten artykuł](#).

#### **1. Parowanie urządzenia Bluetooth**

Naciśnij przycisk BT, a Classic Active przejdzie w tryb parowania. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące wyszukiwania Classic Active na urządzeniu, które chcesz sparować, oraz więcej informacji na temat parowania z BT można znaleźć [tutaj](#).

#### **1. Regulacja jasności wyświetlacza**

Jasność wyświetlacza można przyciemnić lub nawet całkowicie wyłączyć. [Dowiedz się więcej](#).

#### **1. Wybór trybów korektora**

Różne tryby można wybrać, naciskając odpowiedni przycisk EQ na pilocie zdalnego sterowania. Więcej [szczegółowych informacji znajdziesz tutaj](#).