



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6i](#) > [Classic C-D6i - Szybka pomoc](#)

## Classic C-D6i - Szybka pomoc

Customer Support - 2025-11-21 - [Classic C-D6i](#)

### Nasze najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z Classic C-D6i

1. **Przed użyciem produktu** zawsze zapoznaj się z [instrukcją obsługi urządzenia](#) Classic C-D6i.

Instrukcję obsługi Classic C-D6i znajdziesz tutaj, w naszym [dziale pobierania](#).

Aby uzyskać pierwsze wrażenie na temat obsługi nowego radia internetowego Pure All-in-One, obejrzyj również [ten film](#).

1. **Zanim zaczniemy**, zwróćmy uwagę na oczywiste kwestie.

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, antena jest w pełni wysunięta, a wszystkie plastikowe osłony zostały zdjęte.

1. **Włączanie/wyłączanie Classic C-D6i**

Jeśli naciśniesz przycisk włączania/wyłączania trybu gotowości, urządzenie Classic C-D6i rozpocznie pracę z ostatnio wybranym źródłem. Gdy Classic C-D6i jest używany po raz pierwszy, urządzenie najpierw rozpoczyna od wyboru języka, a następnie strefy czasowej. W następnym kroku możesz skonfigurować dostęp do sieci. Więcej informacji na ten temat znajdziesz [tutaj](#).

1. **Skanowanie i wybieranie stacji radiowych [DAB+](#), [FM](#) lub [radia internetowego](#)**

Stworzyliśmy osobne artykuły na te tematy, które możesz wybrać, klikając podświetlone słowa.

1. **Zapisywanie lub przywoływanie zaprogramowanych stacji**

Classic C-D6i oferuje dwie metody zapisywania zaprogramowanych stacji. Można je zapisać w jednym z 6 przycisków szybkiego zapisu na pilocie zdalnego sterowania lub dodać do listy zaprogramowanych stacji

Jeśli naciśniesz jeden z przycisków szybkiego zapamiętywania, aż pojawi się komunikat "Saved", aktualnie słuchana stacja zostanie zapisana. Możesz ją ponownie wywołać, krótko naciskając przycisk pamięci. Więcej informacji można znaleźć [tutaj](#).

## 1. **Zmiana źródła**

Jest to bardzo proste. Naciśnij przycisk "Źródło", aby otworzyć okno źródła. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o opcjach źródła, [przeczytaj ten artykuł](#).

## 1. **Parowanie urządzenia Bluetooth**

Naciśnij przycisk BT, a urządzenie Classic C-D6i przejdzie w tryb parowania. Bardziej szczegółowe instrukcje, jak znaleźć Classic C-D6i na urządzeniu, które chcesz sparować, oraz więcej informacji na temat parowania z BT znajdziesz [tutaj](#).

## 1. **Ustawianie alarmu**

Classic C-D6i ma 2 różne alarmy, które możesz ustawić. Stworzyliśmy szczegółowy artykuł [pomocy krok po kroku](#), aby wyjaśnić szczegóły.

## 1. **Ustawianie jasności wyświetlacza w trybie gotowości i pracy**

Classic C-D6i oferuje różne opcje regulacji jasności wyświetlacza. Każda z tych funkcji została opisana w odpowiednim artykule pomocy, do którego link znajdziesz [tutaj](#).

## 1. **Odtwarzanie z USB**

Aby odtwarzać pliki audio z pamięci flash USB, możesz podłączyć ją do portu USB z tyłu urządzenia Classic C-D6i. Więcej informacji na ten temat znajdziesz [tutaj](#).