

Classic C-D6 - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Classic C-D6

Wskazówki dotyczące korzystania z odtwarzacza Classic C-D6

Przed użyciem produktu zawsze należy przeczytać skróconą [instrukcję obsługi \(QSG\)](#) dla Classic C-D6.

Można ją znaleźć w naszej **sekcji pobierania [tutaj](#)**.

Zanim zaczniemy, proszę zwrócić uwagę na oczywiste rzeczy:

- **Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, antena jest w pełni wysunięta i wszystkie plastikowe osłony zostały zdjęte.**

Włączanie/wyłączanie odtwarzacza Classic C-D6

- Po naciśnięciu przycisku **włączania/wyłączania** w trybie gotowości, urządzenie Classic C-D6 uruchamia się z **ostatnio słuchanym źródłem**.
- Gdy Classic C-D6 jest używany po raz pierwszy, urządzenie automatycznie rozpoczyna **wyszukiwanie DAB**. Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na "**Liście stacji**" bez konieczności żadnych dodatkowych działań z Twojej strony.

Wyszukiwanie i wybór stacji [DAB+](#) lub [FM](#)

- Mamy **dwa oddzielne artykuły** na te tematy, które możesz wybrać klikając na **podświetlone słowa**.

Zapisywanie lub przywoływanie ustawień wstępnych

- Classic C-D6 oferuje **dwie metody zapisywania ustawień wstępnych**:
 1. Można je zapisać w jednym z **6 przycisków szybkiego dostępu**.
 2. Można je dodać do **listy zaprogramowanych stacji**.
- Naciśnięcie jednego z **przycisków funkcyjnych** do momentu wyświetlenia komunikatu „**Preset saved**” spowoduje zapisanie aktualnie słuchanej stacji.
- Naciśnij krótko przycisk zapisywania, aby **przywołać zapisaną stację**.
- **Więcej szczegółów** znajdziesz [tutaj](#).

Zmiana źródła

- **Bardzo prosto.** Naciśnij przycisk „**Czcionka**”, aby otworzyć okno czcionek. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dostępnych **opcjach czcionek**, przeczytaj ten [artykuł](#).

Parowanie urządzenia Bluetooth

- Naciśnij przycisk **BT**, a Classic H4 wejdzie w **tryb parowania**.
- Znajdziesz szczegółowe instrukcje, jak znaleźć Classic H4 na urządzeniu, które chcesz sparować, oraz więcej informacji na temat **parowania przez Bluetooth** w tym [artykule](#).

Ustawianie alarmu

- Classic H4 ma **2 różne alarmy**, które można ustawić.
- [Stworzyliśmy szczegółowy artykuł pomocy](#), który krok po kroku wyjaśni, jak skonfigurować alarmy.

Regulacja jasności wyświetlacza w trybie gotowości i użytkowania

- Classic H4 oferuje **kilka opcji regulacji jasności wyświetlacza**. Każdą z tych funkcji opisaliśmy w odpowiednim artykule, do którego link znajduje się [tutaj](#).

Wybieranie trybów EQ

- Różne tryby EQ można wybrać naciskając przycisk **EQ** na pilocie zdalnego sterowania.
- **Więcej szczegółów** znajdziesz [tutaj](#).