

## Classic H4 - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Classic H4

**Przed użyciem produktu należy zawsze zapoznać się ze [skróconą instrukcją obsługi Classic H4](#).**

### **QSG dla Classic H4 znajdą Państwo w naszym Centrum pobierania: Zanim zaczniemy, chcemy coś wyjaśnić**

Proszę upewnić się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, antena jest w pełni wysunięta, a wszystkie plastikowe osłony zostały zdjęte.

### **Włączanie/wyłączanie Classic H4**

Po naciśnięciu przycisku zasilania Standby, Państwa Classic H4 uruchomi się do ostatnio słuchanego źródła.

Gdy używają Państwo Classic H4 po raz pierwszy, urządzenie automatycznie rozpoczyna skanowanie DAB. Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na „Liście stacji” bez konieczności wykonywania przez Państwa jakichkolwiek czynności.

### **Skanowanie i wybieranie stacji [DAB+](#) lub [FM](#)**

Mamy dwa oddzielne artykuły na te tematy, które można wybrać, klikając podświetlone słowa.

### **Zapisywanie lub przywoływanie ustawień wstępnych**

Classic H4 oferuje dwa sposoby przechowywania zaprogramowanych ustawień. Można je zapisać pod jednym z 4 przycisków szybkiego programowania lub dodać do listy zaprogramowanych stacji.

- Naciśnięcie dowolnego z przycisków szybkiego programowania do momentu wyświetlenia komunikatu „Preset stored” spowoduje zapisanie bieżącej stacji.
- Proszę krótko nacisnąć przycisk zaprogramowanej stacji, aby ją przywołać.  
Więcej informacji można znaleźć [tutaj](#).

### **Zmiana źródła**

Jest to bardzo proste. Naciśnięcie przycisku „Źródło” otwiera okno źródła.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o opcjach źródła, proszę przeczytać ten artykuł [tutaj](#).

### **Parowanie urządzenia Bluetooth**

Proszę nacisnąć przycisk BT, a Classic H4 wejdzie w tryb parowania.

Bardziej szczegółowe instrukcje, jak znaleźć Classic H4 na urządzeniu, które ma zostać

sparowane, oraz więcej informacji na temat parowania z BT można znaleźć [tutaj](#).

### **Ustawianie alarmu**

Classic H4 ma 2 różne alarmy, które można ustawić.

Stworzyliśmy szczegółowy artykuł pomocy krok po kroku, aby wyjaśnić szczegóły [tutaj](#).

### **Regulacja jasności wyświetlacza w trybie gotowości i włączonym**

Classic H4 oferuje kilka opcji dostosowywania jasności wyświetlacza.

Każda z tych funkcji została opisana w odpowiednim artykule pomocy, o którym mowa.

### **Odtwarzanie z pamięci USB**

Aby odtwarzać pliki MP3 z pamięci USB, pliki muszą być zapisane w katalogu głównym lub pierwszym folderze pamięci.

Więcej informacji można znaleźć w tym artykule [tutaj](#).