



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Classic H6 - Szybka pomoc](#)

Classic H6 - Szybka pomoc

Customer Support - 2025-11-14 - [Classic H6](#)

Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z nowego urządzenia Classic H6

1. **Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy** zawsze zapoznać się z [skróconą instrukcją obsługi](#) urządzenia Classic H6.

Skróconą instrukcję obsługi urządzenia Classic H6 można znaleźć w naszej [sekcji plików do pobrania](#).

Aby uzyskać pierwsze wrażenie na temat obsługi nowego radia cyfrowego Pure Stereo, obejrzyj również [ten film](#).

1. **Zanim zaczniemy**, zwróćmy uwagę na oczywiste kwestie. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, antena jest całkowicie wysunięta, a wszystkie plastikowe osłony zostały zdjęte.

1. Włączanie/wyłączanie Classic H6

Po naciśnięciu przycisku Standy on/off urządzenie Classic H6 uruchamia się z ostatnio słuchanym źródłem. Przy pierwszym użyciu Classic H6 automatycznie rozpocznie wyszukiwanie stacji DAB. Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane w „liście stacji” bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

1. Skanowanie i wybieranie [stacji DAB+](#) lub [FM](#)

Mamy dwa osobne artykuły na ten temat, które można wybrać, klikając zaznaczone słowa.

1. Zapisywanie lub wywoływanie ustawień wstępnych

Classic H6 oferuje dwie metody zapisywania ustawień wstępnych. Można je zapisać na jednym z 5 przycisków szybkiego zapisu (6 na pilocie) lub dodać do listy ustawień wstępnych.

Naciśnięcie jednego z przycisków szybkiego zapisu, aż pojawi się komunikat „Ustawienie wstępne „x” zapisane”, powoduje zapisanie aktualnie słuchanej stacji. Krótkie naciśnięcie przycisku zapisu pozwala je ponownie wywołać. Więcej szczegółów można znaleźć [tutaj](#).

1. Zmiana źródła

Jest to bardzo proste. Naciśnięcie przycisku „Source” powoduje otwarcie okna źródła. Aby dowiedzieć się więcej o opcjach źródła, [przeczytaj ten artykuł](#).

1. Parowanie urządzenia Bluetooth

Naciśnij przycisk BT, a Classic H6 przejdzie w tryb parowania. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące wyszukiwania Classic H6 na urządzeniu, które chcesz sparować, oraz dodatkowe informacje na temat parowania z BT można znaleźć [tutaj](#).

1. Konfiguracja budzika

Classic H6 posiada 2 różne budziki, które można ustawić. Aby wyjaśnić szczegóły, przygotowaliśmy szczegółowy [artykuł pomocy krok po kroku](#).

1. Ustawianie jasności wyświetlacza w trybie czuwania i pracy

Classic H6 oferuje różne opcje dostosowania jasności wyświetlacza. Każda z tych funkcji została opisana w odpowiednim [artykule pomocy, do którego link znajduje się tutaj](#).