



[Baza Wiedzy](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Autoradio](#) > [Highway 300Di](#) > [Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive](#)

Highway 300Di displays 'No Content Found' when inserting a USB pen drive

Laura - 2025-02-04 - [Highway 300Di](#)

Komunikat ten może zostać wyświetlony, jeśli pamięć USB jest pełna, a urządzenie Highway 300Di nie ma miejsca na zapisanie spisu treści (pliku indeksu).

Należy pozostawić co najmniej 10 MB wolnego miejsca na dysku USB, aby urządzenie Highway mogło przeprowadzić pomyślne indeksowanie.