

How can I adjust the display brightness of the Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Czy chcą Państwo dostosować jasność wyświetlacza Evoke Home?

1. Aby wyregulować jasność wyświetlacza, proszę nacisnąć przycisk „**Home/Select**”, aby wywołać menu główne.
 2. Proszę wybrać „**System Settings**” i potwierdzić naciskając przycisk „**Home/Select**”.
 3. Proszę poruszać się po opcjach ustawień aż do pozycji „**Podświetlenie wyświetlacza**” i ponownie potwierdzić wybór.
 4. Pojawią się trzy opcje: „**Limitczasu**”, „**Wł.**” i „**Poziom przyciemnienia**”.
-
1. Proszę wybrać „**Timeout**”, aby ustawić czas trwania zmiany jasności wyświetlacza z „**Operating**” na „**Dimming Level**”.
-
1. Proszę wybrać „**Praca**”, aby ustawić jasność, gdy radio jest włączone i „**Poziomprzyciemnienia**”, aby ustawić jasność wyświetlacza, gdy radio przełącza się w tryb przyciemnienia.

Umożliwia to ustawienie wyświetlacza tak, aby był jaśniejszy podczas aktywnego korzystania z niego. „**Poziomprzyciemnienia**” wpływa również na wyświetlacz, gdy radio jest w trybie czuwania.

Podświetlenia nie można całkowicie wyłączyć.

I to już wszystko! Teraz mogą Państwo łatwo dostosować jasność wyświetlacza radia Evoke Home do swojego otoczenia i preferencji.