



[Baza Wiedzy](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [How can I change the EQ settings on the Evoke Home?](#)

How can I change the EQ settings on the Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

Czy chcą Państwo zmienić ustawienia korektora dźwięku w swoim Evoke Home?

1. Aby uzyskać dostęp do ustawień korektora dźwięku w Evoke Home, proszę wywołać „**Ustawienia systemowe**” i wybrać „**Korektor dźwięku**”.
2. Proszę wywołać „**Moje ustawienia korektora**”.
3. Proszę wybrać „**Tony niskie**” lub „**Tony wysokie**”, aby dostosować dźwięk do swoich preferencji.