



[Baza Wiedzy](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [How can I scan and select DAB stations with my Evoke Home?](#)

## How can I scan and select DAB stations with my Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

### Czy chcą Państwo wyszukiwać stacje radiowe DAB+ i wybierać je w swoim Evoke Home?

1. Gdy po raz pierwszy wybiorą Państwo źródło DAB, Evoke Home automatycznie rozpocznie skanowanie DAB. Wszystkie dostępne stacje są wyszukiwane i zapisywane na „**Liście stacji**”.
2. Aby zmienić stację DAB, proszę nacisnąć przycisk „Home/Select”, aby otworzyć menu DAB.
3. Proszę ponownie nacisnąć przycisk „**Home/Select**”, aby otworzyć „**Listę stacji**”.
4. Proszę użyć przycisków strzałek w górę/w dół, aby przewinąć listę dostępnych stacji.
5. Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć przycisk „**Home/Select**”, aby przełączyć się na tę stację.

Gdy wyświetlacz jest zamknięty, można użyć przycisków „Skip fwd/skip bwd”, aby ręcznie przewijać listę kanałów.

Pierwsze 6 zaprogramowanych stacji można również przywołać, naciskając przyciski bezpośredniego dostępu do zaprogramowanych stacji poniżej regulatora głośności.

Aby ponownie przeskanować, wystarczy nacisnąć przycisk „**Home/Select**” w trybie DAB i wybrać opcję „**Scan**”.

Radio usunie wszystkie zapisane stacje DAB i automatycznie rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu wszystkich dostępnych stacji.

Aby usunąć stacje, które nie są już dostępne, proszę użyć funkcji „**Purge invalid**”.