



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Jak skanować i wybierać stacje DAB na Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

Jak skanować i wybierać stacje DAB na Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

Chcesz wyszukiwać stacje radiowe DAB+ i wybierać je na urządzeniu Classic H4i/Classic C-D6i?

Gdy używasz Classic H4i/Classic C-D6i po raz pierwszy, skanowanie DAB jest wykonywane automatycznie. Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na "Liście stacji".

1. Aby zmienić stację DAB, obróć pokrętkę "**Select**" o jedno kliknięcie w trybie DAB.
2. Zostanie wyświetlona "**Lista stacji**".
3. Możesz teraz przewijać dostępne stacje, obracając pokrętkę.
4. Po znalezieniu żądanej stacji naciśnij przycisk "**Select**" (Wybierz), aby przełączyć się na tę stację.

Aby rozpocząć nowe skanowanie, naciśnij przycisk "**Home**" w trybie DAB, wybierz opcję "**DAB configuration**" (Konfiguracja DAB) w menu "**Settings**" (Ustawienia), a następnie opcję "**DAB station scan**" (Skanowanie stacji DAB).

Twoje radio usunie teraz wszystkie zapisane stacje DAB i automatycznie rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji.