



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Jak regulować jasność wyświetlacza w Classic Mini?](#)

Jak regulować jasność wyświetlacza w Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

Czy chcą Państwo dostosować jasność wyświetlacza w swoim Classic Mini?

Aby dostosować jasność wyświetlacza,

1. Proszę nacisnąć przycisk „**Home**”, aby otworzyć „**Ustawienia systemowe**”.
2. Proszę użyć suwaka „**Głośność/Wybierz**”, aby przewijać opcje ustawień, aż dojdą Państwo do „**Podświetlenie wyświetlacza**”. Proszę nacisnąć suwak, aby potwierdzić wybór.

W Classic Mini można dostosować jasność wyświetlacza indywidualnie dla obu trybów pracy, zasilania **bateryjnego i sieciowego**.

Dla każdego trybu pracy wyświetlane są trzy opcje ustawień: „**Przyciemnij do**”, „**Podczas pracy**” i „**Przyciemnij jasność**”.

1. Proszę wybrać „**Przyciemnianie po**”, aby ustawić czas trwania zmiany jasności wyświetlacza z „**W trybie pracy**” na „**Przyciemnianie**”.
2. Proszę wybrać „**W trybie pracy**”, aby ustawić jasność, gdy radio jest włączone i „**Jasność ściemniania**”, aby ustawić jasność wyświetlacza, gdy radio przełącza się w tryb ściemniania. Oznacza to, że można ustawić jaśniejszy wyświetlacz podczas aktywnego korzystania z Classic Mini lub ciemniejszy (a nawet całkowicie wyłączony).
3. „**Jasność ściemniania**” wpływa również na wyświetlacz, gdy radio jest w trybie czuwania.

I to już wszystko! Teraz mogą Państwo z łatwością dostosować jasność wyświetlacza radia Classic Mini do swojego otoczenia i preferencji.