



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo](#) > [Jak wyregulować jasność wyświetlacza w zestawie Classic Stereo?](#)

Jak wyregulować jasność wyświetlacza w zestawie Classic Stereo?

Customer Support - 2025-09-29 - [Classic Stereo](#)

Czy chcą Państwo dostosować jasność wyświetlacza w swoim Classic Stereo?

1. Aby wyregulować jasność wyświetlacza, proszę nacisnąć przycisk „**Home**”, aby otworzyć menu główne.
2. Proszę użyć pokrętki „**Volume/Select**”, aby przejść do „**System settings**” i nacisnąć pokrętkę, aby wybrać.
3. Proszę przewijać opcje ustawień, aż znajdą Państwo „**Podświetlenie**” i nacisnąć suwak, aby otworzyć ustawienia.

Wyświetlane są trzy opcje: „**Czas do przyciemnienia**”, „**W użyciu**” i „**Poziom przyciemnienia**”.

1. Proszę wybrać „**Czas do przyciemnienia**”, aby ustawić czas do zmiany jasności wyświetlacza z „**W trybie pracy**” na „**Poziom przyciemnienia**”.
2. Proszę wybrać „**W trybie pracy**”, aby ustawić jasność, gdy radio jest włączone i „**Poziom przyciemnienia**”, aby ustawić jasność wyświetlacza, gdy radio przełącza się w tryb przyciemnienia. Możliwe jest nawet całkowite wyłączenie wyświetlacza w trybie przyciemnienia. Można ustawić wyświetlacz tak, aby był jaśniejszy podczas aktywnego użytkownika i ciemniejszy w trybie przyciemnienia.

I to wszystko! Teraz można łatwo dostosować jasność wyświetlacza radia Classic Stereo do otoczenia i preferencji.