



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Jak zmienić stacje FM w radiodbiorniku Classic Stereo Mini?](#)

## Jak zmienić stacje FM w radiodbiorniku Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

### Chcesz zapisać i zmienić stacje FM w radiodbiorniku Classic Stereo Mini?

Po pierwszym przełączeniu do trybu FM system wyszuka wszystkie dostępne stacje FM i zapisze je w pamięci.

Po zakończeniu wyszukiwania rozpocznie się odtwarzanie pierwszej znalezionej stacji.

1. Aby uzyskać dostęp do stacji FM zapisanych w pamięci, naciśnij krótko przycisk „**Presets**” na radiu w trybie FM. Spowoduje to otwarcie listy „**Recall from Preset**”.
2. Użyj pokrętki „**Volume/Select**” lub przycisków „**up/down**” na pilocie, aby przejść przez listę dostępnych stacji.
3. Po znalezieniu wybranej stacji naciśnij pokrętko „**Volume/Select**”, aby przełączyć się na tę stację.

Pierwsze **6 stacji** można również przywołać za pomocą przycisku preset na pilocie zdalnego sterowania.

Aby przeprowadzić nowe skanowanie,

1. naciśnij przycisk „**Home**”, aby przejść do „**System Settings**”.
2. Wybierz „**FM Scan**”, aby rozpocząć skanowanie.
3. Wejdź do „**Ustawień skanowania**”, aby wybrać opcję „**Tylko stacje o silnym sygnale**”, wybierając „**Tak**” lub „**Nie**”.
4. Wejdź do „**Ustawień audio**”, aby wybrać, czy chcesz słuchać tylko w trybie mono, co jest pomocne w przypadku słabego odbioru FM.
5. Użyj przycisków „**Przeskocz do przodu/Przeskocz do tyłu**” / „**W górę/W dół**”, aby ręcznie przechodzić między częstotliwościami FM.
6. Długie naciśnięcie przycisków przeskoku spowoduje szybkie wyszukiwanie stacji.