



Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to change the EQ settings on a Classic C-D6?

---

## How to change the EQ settings on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

### Czy chcieliby Państwo zmienić ustawienia dźwięku EQ w swoim Classic C-D6?

1. Aby uzyskać dostęp do opcji EQ na Classic C-D6, proszę nacisnąć przycisk „**EQ**” na pilocie zdalnego **sterowania**. Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrany tryb.
2. Proszę kilkakrotnie nacisnąć przycisk „**EQ**”, aby przełączać się między różnymi trybami.

#### Dostępne są następujące tryby:

**Dynamic** - rozszerzenie niskich tonów - dynamiczne głosy i instrumenty

**Comfort** - komfortowe słuchanie przez cały dzień

**Neutralny** - dźwięk jak najbardziej zbliżony do oryginalnego materiału