



Baza Wiedzy > Moment Series- Sleep Companions > Moment > How to change the standby clock style [Moment, Moment Charge]?

How to change the standby clock style [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-01-27 - Moment

Chcą Państwo zmienić styl zegara na wyświetlaczu Moment?

Zmiana stylu zegara w trybie gotowości w radiu Moment jest łatwa i pozwala spersonalizować wyświetlacz.

Proszę przejść przez kolejne kroki!

1. Gdy radio Moment jest w trybie gotowości, można łatwo przełączać się między różnymi stylami zegara.
2. Wystarczy dotknąć przycisku „Home” na górze radia.
3. Za każdym razem, gdy go dotkniesz, styl zegara zmieni się i będziesz mógł wybrać jedną z czterech różnych opcji:

Pogrubiona czcionka z godzinami w **pomarańczowym** obszarze i minutami w **białym** obszarze.

Pogrubiona czcionka w całości w **białym** obszarze.

Cienka czcionka w całości w **pomarańczowym** obszarze.

Cienka czcionka w całości w **białym** obszarze.

1. Proszę stukać przycisk Home, aż znajdą Państwo styl zegara, który najbardziej Państwu odpowiada.

Teraz można łatwo zmienić styl zegara trybu gotowości w radiu Moment, aby dopasować go do swojego stylu.

Instrukcje krok po kroku dotyczące zmiany stylu zegara znajdą Państwo [w poniższym filmie](#).