



Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to save and recall presets on a Classic C-D6?

---

## How to save and recall presets on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

### Chcą Państwo zapisać lub przywołać zaprogramowaną stację w radioodtwarzaczu Classic C-D6?

Classic C-D6 umożliwia zapisanie do **30** zaprogramowanych stacji dla **DAB** i **FM**.

1. Aby zapisać stację na liście zaprogramowanych stacji, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk „**Presets**” (**Zaprogramowane stacje**), aż otworzy się lista „**Save preset**” (**Zapisz zaprogramowaną stację**). Obrócić pokrętkę „**Select**”, aby wybrać miejsce w pamięci na liście (1-30) i nacisnąć pokrętkę „**Select**”, aby potwierdzić. Słuchana stacja zostanie zapisana w wybranej lokalizacji pamięci.
2. Można to również zrobić za pomocą pilota zdalnego sterowania. Pilot zdalnego sterowania posiada nawet **6 przycisków szybkiego dostępu**, których można używać do zapisywania i przywoływania zaprogramowanych stacji 1-6.
3. Aby przywołać zaprogramowane ustawienie, należy krótko nacisnąć przycisk „**Preset**” na liście zaprogramowanych ustawień (również na pilocie zdalnego sterowania), wybrać żądany kanał i potwierdzić przyciskiem „**Select**”.
4. Pilot zdalnego sterowania posiada również przyciski szybkiego dostępu, za pomocą których można łatwo wywołać pierwsze 6 zaprogramowanych stacji.