



Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to scan and select DAB stations on a Classic C-D6?

How to scan and select DAB stations on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Czy chcieliby Państwo wyszukiwać i wybierać stacje radiowe DAB+ na swoim Classic C-D6?

Gdy używają Państwo Classic C-D6 po raz pierwszy, skanowanie DAB odbywa się automatycznie. Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na „**Liście stacji**”.

Aby zmienić stację DAB

1. proszę obrócić pokrętkę „**Select**”, klikając je w trybie DAB. Zostanie wyświetlona „**Listastacji**”.
2. Można teraz przewijać dostępne stacje, obracając pokrętkę „**Select**”.
3. Po znalezieniu wybranej stacji proszę nacisnąć pokrętkę „**Select**”, aby przełączyć się na tę stację.

Aby **rozpocząć nowe skanowanie**, wystarczy nacisnąć przycisk „**Home**” w trybie DAB i wybrać opcję „**Full scan**” (**Pełne skanowanie**). Państwa radio usunie wówczas wszystkie zapisane stacje DAB i automatycznie rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji.