



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Jak skanować i wybierać stacje DAB w radiu Classic Mini?](#)

Jak skanować i wybierać stacje DAB w radiu Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

Czy chcieliby Państwo skanować i wybierać stacje radiowe DAB+ na swoim Classic Mini?

Podczas korzystania z Classic Mini po raz pierwszy, skanowanie DAB odbywa się automatycznie. Wszystkie dostępne stacje są wyszukiwane i zapisywane na „**Liście stacji**”.

Aby zmienić stację DAB, proszę dotknąć jednego z przycisków „**Skip**”. Spowoduje to wyświetlenie „**Listy stacji**”.

W tym momencie można przewijać dostępne stacje, obracając pokrętkę głośności/wyboru.

Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć przycisk głośności/wyboru, aby ją dostroić.

Aby ponownie wyszukać stację w trybie DAB, proszę nacisnąć przycisk Home i wybrać opcję DAB Scan.

Radio usunie wszystkie zapisane stacje DAB i automatycznie rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu wszystkich dostępnych stacji.