

Woodland Mini - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Woodland Mini

Nasze główne wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia przenośnego Woodland Mini

Przed użyciem produktu **należy zawsze przeczytać skróconą [instrukcję obsługi Woodland Mini](#)**.

QSG dla **Woodland Mini** znajdują Państwo w naszym [Centrum Pobierania](#).

Zanim zaczniemy, proszę powiedzieć coś oczywistego:

- **Proszę upewnić się, że antena jest w pełni wysunięta, a wszystkie plastikowe osłony zostały zdjęte.**
- **Proszę podłączyć urządzenie do źródła zasilania** za pomocą **zasilacza USB** (brak w zestawie), aby w pełni naładować wbudowaną baterię.

[Włączanie/wyłączanie Woodland Mini](#)

- **Proszę nacisnąć przycisk „Standby”, aby włączyć Woodland Mini.**

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej?

[Wyszukiwanie i wybieranie stacji DAB+ lub FM](#)

- Mamy dwa oddzielne artykuły na te tematy, które mogą Państwo wybrać klikając na podświetlone słowa.

Zapisywanie lub przywracanie nadajnika

- **Woodland Mini** oferuje dwie metody zapisywania nadajników:
 - Nadajnik można zapisać za pomocą **klawisza skrótu**.
 - Lub dodać do **listy zaprogramowanych stacji**.
Więcej informacji można znaleźć [tutaj](#).

Parowanie urządzenia Bluetooth

- **Proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk „Bluetooth”, a Woodland Mini przełączy się w „tryb parowania”.**
- Bardziej szczegółowe instrukcje, jak znaleźć **Woodland Mini** na urządzeniu, które chcą Państwo sparować, a także więcej informacji na temat parowania przez

Bluetooth znajdą Państwo [tutaj](#).