

Baza Wiedzy > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > Woodland - Quick Help

Woodland - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios

Skrócona instrukcja obsługi - Woodland

Przed użyciem produktu należy zawsze przeczytać **skrótową** <u>instrukcję obsługi Woodland</u>. **QSG** dla Woodland można znaleźć w naszym <u>Centrum pobierania</u>.

Zanim zaczniemy, ustalmy rzeczy oczywiste:

- Upewnij się, że antena jest w pełni wysunięta oraz że wszystkie plastikowe osłony zostały zdjęte.
- **Podłącz urządzenie do źródła zasilania** za pomocą zasilacza USB (brak w zestawie), aby w pełni naładować wbudowaną baterię.

Włączanie lub wyłączanie Woodland

• Naciśnięcie przycisku Standby On/Off włącza Woodland.

Pierwsze użycie

- Przy pierwszym użyciu Woodland automatycznie rozpoczyna skanowanie DAB.
- Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na liście stacji, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności.

Skanowanie i wybieranie stacji DAB+ lub FM

 Mamy dwa oddzielne artykuły na te tematy, które można wybrać, klikając podświetlone słowa.

Przechowywanie lub pobieranie nadajników

- Woodland umożliwia przechowywanie do 6 nadajników.
- Więcej informacji można znaleźć <u>tutaj</u>.

Parowanie urządzenia Bluetooth

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Bluetooth", a Woodland przełączy się w tryb "Parowania". Bardziej szczegółowe instrukcje, jak znaleźć Woodland na urządzeniu, z którym chcesz go sparować oraz więcej informacji na temat parowania Bluetooth, znajdziesz <u>tutaj</u>.

Żywotność baterii

• Aby dowiedzieć się więcej o żywotności baterii, przeczytaj ten artykuł.