Wie richte ich ASA auf meinem Bloom Radio ein? (Automatic Safety Alerts)

Customer Service - 2026-11-26 - Bloom

Wie richte ich ASA auf meinem Bloom Radio ein? (Automatic Safety Alerts)

Das Bloom Radio ist ASA-zertifiziert und unterstützt das Automatic Safety Alert (ASA)-System. Weitere Informationen zu ASA und seiner Funktionsweise finden Sie in unserem ASA-FAQ-Artikel.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Bloom Radio eingeschaltet ist.

1. Drücken Sie die **Home**-Taste und wählen Sie mit dem Drehregler **Einstellungen** aus. Drücken Sie den Drehregler zur Bestätigung.
2. Wählen Sie **ASA-Warnsystem** und anschließend **Einrichten**.
3. Wenn Sie Ihren ASA-Standortcode bereits haben, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
4. Wenn Sie noch keinen Standortcode haben, erhalten Sie diesen über asa.radio:
    - Drücken Sie den Drehregler, um den QR-Code anzuzeigen, und scannen Sie ihn mit Ihrem Mobilgerät.
    - Oder öffnen Sie asa.radio direkt in einem Webbrowser.
    - Geben Sie auf der Website Ihren Standort ein, um Ihren ASA-Standortcode zu erhalten.
5. Wählen Sie im Menü **ASA-Einrichten** die Option **Code eingeben**.
6. Geben Sie den Standortcode mit dem Drehregler ein. Drücken Sie den Drehregler, um jede Ziffer zu bestätigen.
7. Die ASA-Einrichtung ist abgeschlossen. Im Menü **ASA-Einrichten** können Sie zusätzlich die Lautstärke der Warnmeldungen anpassen.